

<u>Procédure</u> : Installation de la tablette Roombooking PHILIPS BDL4551T

Les grandes étapes

- 1. Installer la tablette Roombooking PHILIPS BDL4551T
- 2. Installer l'application TVTools

Le nécessaire : votre tablette connectée à internet via un câble Ethernet, une souris (si vous ne souhaitez pas utiliser le tactile de votre tablette), si besoin une clé USB

NB : si le réseau ne permet pas de câbler en Ethernet, vous pouvez utiliser le WiFi. A ce moment-là, ce sera précisé dans l'étape où vous pouvez vous connecter.

Installer la tablette Roombooking PHILIPS BDL4551T

Préparation de la base de la tablette Philips

La tablette démarre sur une base d'Android Classique :

• Mettre en français, puis appuyez sur « Commencer »

- Dans l'écran réglage de sécurité
 - Décochez « FTP » et « SNMP »
 - o Laissez cocher « Port réseau SICP » et cocher « ADB via réseau »
 - o Appuyez sur « suivant »

Réglage de	sécurité
Veuillez sélectionr	ner l'élément de sécurité à ouvrir :
FTP	
ADB via réseau	

Dans l'écran suivant « Réglages de l'écran multimédia », cliquez sur ignorer en bas à droite.



Dans l'écran suivant « Paramètre réseau » choisir « Ethernet » puis « Suivant »

NB : Nous préconisons une liaison par Ethernet mais il est possible d'utiliser le WiFi. A ce momentlà, utiliser plutôt « sans fil (Wi-Fi) ».



Puis activez l'Ethernet. Vous passerez automatiquement à l'écran suivant

Ethernet Pour consulter les réseaux disponibles, activez l'Ethernet.	
IP statique	
DNS 2	
Adresse Mac Ethernet 18:65:71:f1:be:05	

Pour finir, cliquez sur « ignorer » dans l'écran « Cloner les fichiers multimédias en interne ».

Cliquer sur « terminer » dans le dernier écran « Réglage réussi ! »

Accéder au menu Android

Une fois arrivé sur l'écran CMND & Deploy, ne surtout pas cliquer sur « continue », mais faites la manipulation suivante : à l'arrière de la tablette

- Appuyer et maintenir le bouton home, puis appuyer sur le volume bas pour arriver sur une invitation de saisi de mot de passe.
- Saisir le mot de passe 1234





Grâce à cette manipulation, vous arrivez sur un menu d'Android classique.

Installer l'application TVTools

Télécharger le logiciel TVTLauncher pour TVTools

Vous pouvez choisir, depuis votre tablette ou depuis votre ordinateur et une clé USB.

Via un ordinateur et une clé USB

Depuis votre ordinateur, prenez une clé USB

Allez sur le lien https://d.tecsoft.fr/TVLauncher.apk

Et téléchargez TVLauncher.apk sur votre clé USB.

Puis branchez cette dernière sur votre tablette.

Via la tablette

Depuis le menu Android, cliquez sur l'icône « Applications »



Cliquez sur « Chromium », acceptez et continuez :

Apparell photo	Chromium		Gestionnaire de fich	ABC	Lecteur média
Navigateur	Paramètres	SmartCMS			

Dans la barre URL de Google, tapez https://d.tecsoft.fr/

Téléchargez TVLauncher.apk en cliquant dessus et « continuer »

S d.tecsof	t.fr - /	×	+				
$\leftarrow \rightarrow$	C A	d.tecsoft.f	r	1	☆ :	+	:
d.tecs	soft.f	řr - /					
31/01/2022 25/08/2022	12:08 09:57	44108721 2806525	<u>.TVSlide-Config.zip</u> adb.zip				
31/08/2023	14:57	<dir></dir>	aspnet client				
14/11/2023	10:08	205661	ChangeLog.txt				
31/01/2022	12:08	4030045	device owner.zip				
31/01/2022	12:08	13222	Doc Javascript.txt				
31/01/2022	12:08	6322	Doc TVSlide INI.txt				
31/01/2022	12:08	1101280	EnableADB.apk				
31/01/2022	12:08	4800353	<u>ESFileExplorer.apk</u>				
31/01/2022	12:08	700912026	<u>fw m12s.zip</u>				
31/01/2022	12:08	664	Launcher ChangeLog.txt				
31/01/2022	12:08	80915262	<u>p.apk</u>				
31/01/2022	12:08	236068	<u>Scriptinputs.pdf</u>				
31/01/2022	12:08	10/0251	Lapk Jacobieveslest ank				
17/10/2023	14.55	1107702	Teanviewer nost. apr				
08/09/2022	13.37	1109081					
02/06/2022	15:16	1107404	TVL aurober and				
31/01/2022	12:08	1162					
14/10/2022	10:26	572320					
31/01/2022	12:08	1106917					
31/01/2022	12:08	1380383	TVService 1.1.apk				
31/01/2022	12:08	5303991	TySettings-signed.apk				
14/11/2023	10:05	99830526	TVSlide4Droid2.apk				
03/11/2023	15:47	99878776	TVSlide4Droid2beta.apk				
26/05/2023	09:00	277479326	TVSlide4Droid2debug.apk				
21/09/2023	13:41	95038857	TVSlide4Droid3.apk				
31/01/2022	12:08	1401608	TVTWebAccess V1.12.apk				
31/01/2022	12:08	1598325	TVTWebAccess 1.14 Visio.apk				
25/08/2022	08:38	78390698	<u>Vysor.7z</u>				
25/08/2022	09:53	112358049	<u>Vysor.zip</u>				
22/11/2022	14:06	18392114	<pre>wave-agent-signage-bd13452t-stable.apk</pre>				
31/01/2022	12:08	168	web.config				
31/01/2022	12:08	29706557	<u>Youtube.apk</u>				



Puis cliquez sur « autoriser »



Cliquez sur « télécharger »



Pour finir en cliquant sur OK



51/01/2022	2.00	2202221	TVSectings-	218116	<u>eu.apk</u>			
14/11/2023	10:05	99830526	TVSlide4Dro	id2.a	apk			
03/11/2023	15:47	99878776	TVSlide4Dro	id2be	eta.apk			
26/05/2023	09:00	277479326	TVSlide4Dro	id2de	<u>ebug.apk</u>			
21/09/2023	13:41	95038857	TVSlide4Dro	id3.a	<u>apk</u>			
31/01/2022	12:08	1401608	TVTWebAcces	s V1.	.12.apk			
31/01/2022	12:08	1598325	TVTWebAcces	s 1.1	14 Visio.apk			
25/08/2022	08:38	78390698	<u>Vysor.7z</u>					
25/08/2022	09:53	112358049	<u>Vysor.zip</u>	Δ	Ce type de fichier peut	endommager votre appa	areil. Voulez-vous	s X
22/11/2022	14:06	18392114	<u>wave-agent</u>	_	vraiment conserver le f	ichier TVI auncher ank 2		- / `
31/01/2022	12:08	168	<u>web.confi</u> g		viaiment conserver le l	icilier i vLaufichel.apk ?		
31/01/2022	12:08	29706557	<u>Youtube.a</u>					
								\frown
							Appular	OK
							Annuler	UN
								$\overline{}$
Í.								
						\triangleleft		
					Ì	7	Ì	

A ce moment-là, vous avez téléchargé l'application.

Quittez Chromium en appuyant plusieurs fois sur la flèche de retour pour revenir sur le menu d'applications



Installation de l'application

Aller dans « Gestionnaire de fichiers »

ADC			G	>	
ADC	Appareil photo	Chromium	CMND & Play	CMND&Deploy	Gestionnaire de fichiers
B	ABC			\$	
Host	Lecteur de PDF	Lecteur média	Navigateur	Paramètres	

- Si vous avez téléchargé via une clé USB, cliquez sur la clé USB, et retrouvez l'application TVTLauncher correspondant
- Si vous avez téléchargé via la tablette directement, allez dans « Mémoire de stockage interne », cliquez sur « Download », puis « ouvrir »



Une fois TVLauncher lancé, cliquez sur « installer »

٩	TVLauncher
Vou	lez-vous installer cette application ? Elle permet les actions suivantes :
۵	ajouter ou modifier des événements d'agenda et envoyer des e-mails aux invités à l'insu des propriétaires Lire les événements d'agenda et les détails associés
₿	rechercher des comptes sur l'appareil
•	modifier ou supprimer le contenu de la carte SD voir le contenu de la carte SD
i	Cette application peut se superposer à d'autres applications
Ľ	Voir l'état et l'identité du téléphone
	ANNULER

Une fois l'application installée, cliquez sur « ouvrir ».

٩	TVLauncher	
	Application installée.	
	OK OUVR	IR



Puis dans la nouvelle fenêtre choisir « TVLauncher » et surtout cocher « Toujours »

Le Launcher va télécharger les composants nécessaires à l'utilisation du logiciel. Patientez jusqu'à ce que le chargement se termine.



Redémarrer la tablette.

Pour redémarrer, débranchez la tablette électriquement (le câble d'alimentation ou le câble réseau si alimenté par PoE)

Une fois redémarré sur l'écran Media Player PHILIPS



Comme précédemment, faites la manipulation suivante : à l'arrière de la tablette

- Appuyer et maintenir le bouton home, puis appuyer sur le volume bas pour arriver sur une invitation de saisi de mot de passe.
- Saisir le mot de passe 1234

Dans le menu, cliquez sur « Applications » puis allez dans « Gestionnaire de fichiers », « Mémoire de stockage interne », appuyez sur « tvlauncher », puis « ouvrir ».





Installer chacune des applications en respectant l'ordre ci-dessous :

- ESFileExplorer.apk
- Tvservice_1.1.apk
- tvslide4droid2.apk

Pour installer :

- 1. Cliquez sur le fichier,
- 2. « Ouvrir »,
- 3. « Installer »,
- 4. « Ok ».

Attention : Ne surtout pas ouvrir

Appuyez ensuite sur la flèche de retour plusieurs fois



Jusqu'à revenir au menu standard Android. Cliquez ensuite sur « réglages »



Cliquer sur « Écran Multimédia » puis dans le nouvel écran sur « Paramètres Source »

← Paramètres	← Écran multimédia
Réseau et Internet	Paramètres généraux
Écran multimédia	Paramètres serveur
Applications	Paramètres source
Affichage	Application réseau
(i) Son	Outils système
Sécurité	Divers
(i) Système	Mises à jour du système

Puis choisir « Personnaliser l'application »



Cliquez sur « Choisir l'application »,

÷	Personnaliser l'application				
	Choisir l'application CMND&Deploy				
	Forcer le redémarrage de l'application personnalisée Désactiver				

Puis sélectionnez « TVLauncher » puis « enregistrer »

Écran m	ultimédia						
SANS FIL ET	RÉSEAUX		Choisir l'application				
	Wi-Fi		TVLauncher 🔖				
	Ethernet	Choisir l'application					
	Bluetooth	-					
	Ргоху	ADC ADC		0			
APPAREIL	Plus	Host		0			
	Écran multimédia	TVLauncher		۲			
	Outils système	Vysor		0			
()	Son						
	Affichage	Annuler	Retirer	Enregistrer			
	Hdmi						
J	Stockage						
-	Applications						
		$\hat{\nabla}$	Ĵ	ŝ			

Revenir sur « Écran Multimédia » grâce à la flèche retour.

Aller dans la partie « Paramètres Généraux » et décochez la « Barre de navigation »

÷	Écran multimédia
	Paramètres généraux
	Paramètres serveur
	Paramètres source
	Application réseau
	Outils système
	Divers
	Mises à jour du système

÷	Paramètres généraux	
	Nom de l'écran multimédia PD_186571fcc865	
	ldent. du moniteur	
	Logo de démarrage	
	Source démar.	
	Calendrier	
	Capture d'écran	
	Barre de navigation Désactiver	

Toujours sur le même écran choisir « Source démar. »

•	Paramètres généraux	
	Nom de l'écran multimédia PD_186571f14ac2	
	ldent. du moniteur	
	Logo de démarrage	
\langle	Source démar.	
	Calendrier	
	Capture d'écran	
	Barre de navigation Désactiver	

Cliquez sur « Entrée »



Et sélectionner « Personnaliser l'application »

Entrée							
0	Lecteur média						
0	Navigateur						
0	CMND & Play						
0	Lecteur de PDF						
۲	Personnaliser l'application						
		ANNULER					

Revenez au menu de configuration grâce à la flèche retour.

Et retournez dans le menu « applications »



Puis lancez « TVLauncher »



Choisir « TVLauncher » et surtout cocher « toujours »



Vous arriverez dans l'interface de saisi de votre licence.

	TVTools Slide for Android 2.63.09 Configuration (192.168.0.59 - 18:65:71:3	9L 8:6F:30)	
⊳	License Number Device Name TMP190808172447 Schedule Level		
	Demo Cancel	Ök	
	Ľ) ↔		

Au lancement du Launcher saisir le numéro de licence fournit et le nom que vous souhaitez donner à votre Player.

Attention : Toujours mettre un dénominatif devant le nom de votre Player : Si vous avez un Player qui doit s'appeler restaurant, il faut le nommer impérativement Monom_Restaurant par exemple.

Si vous veniez à l'appeler juste restaurant ou accueil, des <u>risques de doublon</u> de nom dans la base de données entrainant la perte du Player sont possibles.

Si en revanche vous veniez à remplacer une machine existante, rajouter B ou 2 à la fin du nom de votre machine.

Pour terminer appuyer sur OK pour que le Player se greffe au bon niveau associé à votre numéro de licence